



Bezeichnungstabelle Flex_Fenster_Magazin integriert		
Pos.1	Obere Rohrtraverse	60,3 x 2,5mm
Pos.2	Untere Rohrtraverse	60,3 x 2,5mm
Pos.3	Wandtraverse_1	40,0 x30,0mm
Pos.4	Wandtraverse_2	50,0 x 50,0mm
Pos.3 u. 4 verschweißt		
Pos.5	Maueranker	M10 x Länge
Pos.6	Gitterstäbe	26,9 x 2,5mm



Draufsicht




Ansicht

Detailansicht

A (1:5)




Maßbeziehungen: Flex_Fenster_Magazin integriert__



Maßtabelle für Flex_Fenster_Magazin_integriert

Horizontales Bohrmaß (Auswahl nach Rastermaßen)	Vertikales Bohrmaß (Wird vom Kunden bestimmt)	Breite Gitterfeld	Gesamtbreite	Empfehlung für die Öffnungsweiten	Anzahl Gitterstäbe
Maß A	Maß B	Maß C	Maß D	Maß E	
72 cm	Lieferbare Höhen von: 50 cm bis: 250 cm Schrittweite: 1 cm	42 cm	82 cm	42-52 cm	4
91 cm		56 cm	101 cm	56-66 cm	5
110 cm		70 cm	120 cm	70-80 cm	6
129 cm		84 cm	139 cm	84-94 cm	7
148 cm		98 cm	158 cm	98-108 cm	8
167 cm		112 cm	177 cm	112-122 cm	9
186 cm		126 cm	196 cm	126-136 cm	10
205 cm		140 cm	215 cm	140-150 cm	11
224 cm		154 cm	234 cm	154-164 cm	12
243 cm		168 cm	253 cm	168-178 cm	13
262 cm		182 cm	272 cm	182-272 cm	14
281 cm		196 cm	291 cm	196-206 cm	15
300 cm		210 cm	310 cm	210-220 cm	16




Der erste Schritt zur Montage von
Flexgitter-Varianten:

Zuerst erfolgt die Montage der Wandtraversen.
Die Abbildung zeigt die bereits montierte linke
Wandtraverse.

1.: Die Markierungen (A) für die Bohrlöcher
gemäß den Werten der Maßbezugstabelle
auf die Wand zeichnen.

2.: Der Durchmesser der Bohrungen richtet
sich danach, ob Sie Gewindehülsen oder den
Gewindestab direkt ins Mauerwerk einkleben.

3.: Der obere Gewindestab (B) ist bereits
in die Bohrung eingesetzt und die Flansch-
mutter (C) aufgeschraubt.




Der zweite Schritt zur Montage von
Flexgitter-Varianten:

Die Bohrlöcher reinigen (Bürste oder Staubsauger)

1.: Den 2-K Montagekleber ins Bohrloch geben.
Beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise
des Klebstoffherstellers.

2.: Die Gewindestäbe (B) oder Gewindehülsen
nacheinander zügig in die Bohrungen drücken,
dabei mit der Hand eine Drehbewegung ausführen.
Die Gewindehülsen werden zum Einschieben in
das Bohrloch auf die Gewindestäbe aufgedreht.
Diese werden erst wieder herausgedreht, wenn
der Klebstoff ausgehärtet ist.


3.: Je eine Flanschmutter (C) auf einen Gewindestab
aufsetzen. Mit dem Sechskant voraus soweit zur
Wandschale bringen dass der Flansch der Mutter
ca. 1 cm übersteht. Es muss gewährleistet werden,
dass beim Anziehen nachfolgender Muttern der
Druck auf diese erste Flanschmutter abgelegt
wird und nicht die Flanken des Wandhalters (D) auf
das Mauerwerk gepresst werden.




Der dritte Schritt zur Montage von Flexgitter_Varianten

1.: Die Wandtraverse (D) auf die Gewindestäbe schieben, bis zum Anschlag an die ersten Flanschmutter.

2.: Jeweils oben und unten eine weitere Flanschmutter (C) mit der Sperrverzahnung voraus auf die Gewindestäbe drehen. Bei Erreichen des Anschlags im Inneren der Wandtraversen eine Viertelumdrehung lösen. Die Wandtraversen sind somit gesichert und werden sich beim Einschieben der horizontalen Rohrtraversen mit diesen ausrichten können.



Detail E (1 : 2)



Der vierte Schritt zur Montage von
Flegitter-Varianten:

1.: Die obere Rohrtraverse (F) parallel zu den Wandtraversen führen, die beidseitig angeschweißten Hülsen, zeigen zu den Wandtraversen und werden in diese zeitgleich eingeführt. Nur mit dem Erreichen der Endposition (Anschlag) ist ein selbsttätiges Herausfallen der Rohrtraverse unterbunden. Mit dem Aufschrauben der letzten Flanschmutter ist die Verbindung zwischen der Wandtraverse und der Rohrtraverse gesichert. Die Flanschmutter nur handfest anziehen.

2.: Die Montage der unteren Rohrtraverse erfolgt nach den Arbeitsschritten von Punkt 1.

Den Verschuß in der oberen Traverse nach links (bei Ausführung -links-) führen, der Schlüssel des Profilzylinders sollte dabei stecken bleiben. Das Absetzrohr in der unteren Rohrtraverse muß nach rechts bis zum Anschlag geschoben werden.